

## Návod k dotykovému displeji – Grilovací domek se saunou

Ovladač slouží k :

- Rezervačnímu systému sauny
- Ovládání intenzity osvětlení v grilovacím domku a sauně
- Zobrazení hodnot senzorů, umístěných v sauně a grilovacím domku

Základní informace:

**GRILOVACÍ DOMEK SE SAUNOU** je vybaven řídicím systémem, který zajišťuje provoz sauny, osvětlení interiéru a ostatní důležité provozní funkce.

A.

### OBRAZOVKA REŽIM SPÁNKU

Pokud není displej používán, automaticky přejde do **režimu spánku**. Na obrazovce je zobrazeno logo zpracovatele software, případně obrazovka přejde do režimu vypnuto.




**Dotykem** obrazovky ukončíte režim spánku a zapnete podsvícení displeje. Následně bude zobrazena „Hlavní obrazovka“

B.

## Hlavní obrazovka


Vysvětlivky k informacím na obrazovce:



**POZOR !!!** Na překročení limitu 70 ppm kysličníku uhelnatého budete upozorněni zvukovým signálem. Prostor okamžitě vyvětrejte. Hodnota 150-200 ppm je již životu nebezpečná.

## Tlačítko přihlášení:

Po zmáčknutí tlačítka bude aktivováno okno přihlášení / odhlášení




The screenshot shows a login interface with the following elements:

- APARTMÁN: Input field containing '1' and a close button (X).
- HESLO: Input field containing '\*'.
- ODHLÁŠENÍ: A green button.
- STAV: Text label.
- AKTUÁLNÍ UŽIVATEL: Text label with 'ODHLÁŠEN' below it.

Annotations:

- Dotykem zadáte číslo apartmánu, potvrdíte klávesou Enter
- Dotykem zadáte vstupní heslo, potvrdíte klávesou Enter (stejně heslo jste obdrželi pro vstup do apartmánu)

Po zadání platného hesla můžete editovat rezervace a měnit žádanou teplotu v sauně.



The left screenshot shows a successful login:

- APARTMÁN: Input field containing '4' and a close button (X).
- HESLO: Input field containing '\*'.
- ODHLÁŠENÍ: A green button.
- STAV: Text label with 'O.K.' below it.
- AKTUÁLNÍ UŽIVATEL: Text label with 'APARTMÁN 4' below it.

The right screenshot shows a failed login:

- APARTMÁN: Input field containing '4' and a close button (X).
- HESLO: Input field containing '\*'.
- ODHLÁŠENÍ: A green button.
- STAV: Text label with 'ŠPATNÉ HESLO' below it.
- AKTUÁLNÍ UŽIVATEL: Text label with 'ODHLÁŠEN' below it.

Annotations:

- Tlačítko pro zavření okna
- Tlačítko pro odhlášení. Automatické odhlášení nastane po 60 sekundách
- Správné přihlášení
- Neplatné heslo

Tlačítko přechod na Rezervaci sauny:

Den, pro který nastavujete rezervaci.

Saunu lze rezervovat až na 7 následujících dnů. **POZOR !!! O půlnoci každého dne jsou rezervace uplynulého dne VYNULOVÁNY**

Žádaná teplota v sauně.

00:00 00:00 0000 00:00 PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL VSTUP 4 TEPLŮTA VENKU: 000.0 °C ELMA MAR

SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ T.ŽÁDANÁ 90 °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Přihlásit / odhlásit Rezervace Hlavní Obrazovka Číselníky energie

PLC (AM1) DATUM + CAS 00 | 00 | 0000 | 00 | 00 PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL VSTUP 4 TEPLOTA VENKU: 000.0 °C ELMA MAR

SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ T.ŽÁDANÁ 90 °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00

Přihlásit / odhlásit Rezervace Hlavní Obrazovka Číselníky energie

Dotykiem zeleného tlačítka rezervujete saunu v příslušném časovém úseku. Tlačítko zčervená, časový úsek je pro vás rezervován. Následným dotykiem můžete rezervaci zrušit. Tlačítko zezelená. Po přihlášení můžete rezervaci i později upravit.

**POZOR !!! Ukončení a uložení rezervace provedete „odhlášením uživatele“ nebo přechodem na „hlavní obrazovku“. (Tlačítka na spodní liště obrazovky).**

### Tlačítko Číselníky energie:

Spotřeba elektrické energie číselník hlavního elektroměru grilovacího domku

Spotřeba elektrické energie odběr jednotlivých apartmánů v aktuálním dni

Spotřeba elektrické energie odběr jednotlivých apartmánů za dobu pobytu

PLC (AMIT) DATUM + CAS 00:00:0000 00:00 PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL **VSTUP 4** TEPLOTA VENKU: 000.0 °C ELMA MAR

<b>Číselník elektroměr</b>	<b>Spotřeba el. energie akt.</b>	<b>Spotřeba el. energie celk.</b>
0 kWh	Vstup 1 0 kWh	Vstup 1 0 kWh
	Vstup 2 0 kWh	Vstup 2 0 kWh
	Vstup 3 0 kWh	Vstup 3 0 kWh
	Vstup 4 0 kWh	Vstup 4 0 kWh

Prihlásit / odhlásit   Rezervace   Hlavní Obrazovka   Číselníky energie